télécommande

Menu Principal



DEMARRER LE SYSTEME

<u>Allumer le vidéoprojecteur</u> et s'assurer qu'il soit sur la sur la source HDMI <u>Allumer le système</u> de Visio (touche 1 de la télécommande)

Pour être appelé par un site distant :

Il faut d'abord leur **communiquer** l'adresse IP de notre système pour qu'ils puissent nous appeler, ici : 194.57.111.93 Puis décrocher (touche 2 de la télécommande)

APPELER

Il faut au préalable demander au site distant **l'adresse IP** de leur système, et les **coordonnées téléphoniques** de l'utilisateur sur place pour communiquer lors du test ou de l'appel.

S'assurer que leur système soit allumé et prêt à recevoir l'appel.

Pour appeler : dans le menu principal, aller sur « composez le numéro » puis valider avec la touche 4 de la télécommande.

À l'aide des touches numériques, composer l'adresse IP de type xx.xx.xx puis valider.

Aller sur appel avec les touches directionnelles puis valider.

Orientez la caméra à l'aide des touches directionnelles.

Appeler ► Corr	posez numéro		
1	Appel vers	194.57.111.99	
	Type d'appel	H.323	
	Qualité appel	Par défaut	T
	The	Appel	
Composez numéro Accueil			



Ci-contre, les touches de zoom caméra, et volume. « Layouts » permet de basculer entre les différents types d'affichage (site distant en grand, CURS petit, inversement, ou écran partagé.

Vous pouvez toujours retourner au menu principal via la touche 3

Pour arrêter la visioconférence :

Raccrocher (touche 3 de la télécommande) Éteindre le système (touche 2) et le vidéoprojecteur.